


ATTIVAZIONE ELISUPERFICIE SAN CAMILLO

Elisuperficie classe (H2)



**D.E.A. San Camillo
 in caso di
 trasporto primario**

Ambulanza presso
 Elisuperficie
 per trasporto
 D.E.A. San Camillo

**D.E.A. = Dipartimento di
 Emergenza e Accettazione
 Pronto Soccorso adulti**

**Altra destinazione
 in caso di
 trasporto secondario**

Ambulanza presso
 Elisuperficie
 per trasporto struttura
 di destinazione

RACCOMANDAZIONI DI COMPORTAMENTO

- Un componente della squadra deve recarsi presso il cancello di ingresso dell'Elisuperficie San Camillo **prima dell'atterraggio dell'aeromobile**, al fine di presidiare l'accesso all'area.
- Il personale incaricato deve verificare che l'area di atterraggio sia **completamente sgombra** da persone non autorizzate, animali liberi e da qualsiasi oggetto che possa essere sollevato o spostato dal flusso d'aria generato dai rotori dell'elicottero.
- Deve essere accertato che l'ambulanza sia parcheggiata **a distanza di sicurezza**, e comunque **al di fuori dell'area di atterraggio e manovra** dell'aeromobile.
- È fatto **divieto assoluto** a chiunque di accedere all'elisuperficie **fino al completamento dell'atterraggio e al completo arresto dei rotori** dell'elicottero.
- L'avvicinamento all'aeromobile è consentito **esclusivamente dopo l'avvenuto atterraggio e l'arresto totale dei rotori**, e solo nel rispetto delle procedure di sicurezza previste.
- L'accesso e la movimentazione dei mezzi autorizzati devono avvenire **a velocità ridotta**, con la **massima prudenza** e nel rispetto delle indicazioni operative.
- In caso di operazioni di volo notturno, il personale incaricato deve provvedere **all'accensione delle luci di pista** e verificarne il **corretto funzionamento** prima dell'arrivo dell'aeromobile.
- Devono essere acquisiti i **dati di volo dal pilota** e compilato il **registro dei movimenti dell'elisuperficie**, secondo le modalità previste.
- Al termine delle operazioni, il **cancello di ingresso deve essere chiuso** e deve essere verificata la **completa messa in sicurezza dell'area**.
- In caso di **emergenza antincendio**, è obbligatorio contattare **immediatamente** i Vigili del Fuoco (V.V.F.).

RESPONSABILITÀ:

- **ELISOC CORSO 118**: comunicazioni come da flow chart e trasporto protetto persona;
- **Squadra Antincendio Aziendale**: interventi come da flow chart ed allertamento V.V.F., in caso di emergenza antincendio;
- **V.V.F.**: intervento per emergenza antincendio su elisuperficie;

GESTORE ELISUPERFICIE: Direttore UOSD Servizio di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.

* Gli addetti della squadra aziendale **NON E'** personale specializzato addetto al Servizio Antincendio per Elisuperfici in Categoria H2.

• Per tutte le comunicazioni di servizio verso la squadra antincendio aziendale utilizzata per l'apertura e la chiusura dell'elisuperficie, oltre al numero fisso noto, utilizzare i cellulari di servizio.

coordinate geografiche 41°52'28"N – 12° 27' 29" E.