

Elisuperficie classe (H2)



**ATTIVAZIONE ELISUPERFICIE SAN CAMILLO**

CHI

**U.O.C. ELISOCCORSO 118**

Invia

Ambulanza  
 presso Elisuperficie  
 per trasporto protetto

Contatta

Contatta

**D.E.A. San Camillo  
 in caso di  
 trasporto primario**

**Squadra Antincendio Aziendale\***

Ambulanza presso  
 Elisuperficie  
 per trasporto  
 D.E.A. San Camillo

D.E.A. = Dipartimento di  
 Emergenza e Accettazione  
 Pronto Soccorso adulti

**Altra destinazione  
 in caso di  
 trasporto secondario**

Ambulanza presso  
 Elisuperficie  
 per trasporto struttura  
 di destinazione

**RACCOMANDAZIONI DI COMPORTAMENTO:**

1. I componenti della squadra, si recano, prima dell'atterraggio, presso il cancello entrata Elisuperficie San Camillo, muniti di DPI e mezzo antincendio in dotazione (pick up)- vetri e portiere chiuse;
2. Si accertano che, presso l'area di atterraggio non vi siano persone estranee, animali liberi ed eventuali oggetti che possono essere sollevati o spostati dal flusso d'aria generato dalle pale dell'elicottero;
3. Si accertano che l'ambulanza sia parcheggiata a distanza di sicurezza al di fuori dell'area di atterraggio;
4. E' fatto **DIVIETO** a chiunque accedere all'Elisuperficie, fino ad avvenuto atterraggio e fino a quando i rotori dell'elicottero si siano arrestati;
5. Ad atterraggio avvenuto ed a rotori arrestati è necessario adottare le procedure di sicurezza di avvicinamento;
6. L'avvicinamento dei mezzi deve avvenire ad andatura lenta.
7. In caso di operazioni di volo notturno, accendere e verificare il funzionamento delle luci di pista;
8. Raccogliere dati dal pilota e compilare il registro movimenti;
9. Chiudere il cancello d'entrata e verificare sicurezza area;
10. **In caso di emergenze antincendio, contattare immediatamente VV.F.**

**RESPONSABILITÀ:**

- **ELISOCCORSO 118:** comunicazioni come da flow chart e trasporto protetto persona;
- **Squadra Antincendio Aziendale:** interventi come da flow chart ed allertamento VV.F., in caso di emergenza antincendio;
- **VV.F.:** intervento per emergenza antincendio su elisuperficie;
- **GESTORE:** responsabile dell'elisuperficie.

\* Gli addetti della squadra aziendale **NON E'** personale specializzato addetto al Servizio Antincendio per Elisuperfici in Categoria H2.